

**GUIDE DE L'UTILISATEUR POUR
Nokia PC Suite 7.1**

NOKIA

Sommaire

1. Introduction	1
1.1 Applications de Nokia PC Suite	1
1.2 Ce dont vous avez besoin	2
1.3 Plus d'infos.....	4
2. Installation de Nokia PC Suite	5
2.1 Avant l'installation	5
2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM	5
2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web	6
2.4 Recherche des mises à jour du logiciel	6
2.5 Désinstallation de Nokia PC Suite.....	7
2.6 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite	7
3. Installation des pilotes	8
4. Connexion de votre téléphone à votre PC	9
4.1 Sélection d'un type de connexion	9
4.2 Connexion de votre téléphone par câble	10
4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge	10
4.4 Connexion de votre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth	10
4.4.1 Liaison des périphériques pour la connexion Bluetooth.....	11
4.5 Téléphones connectés.....	11
5. Utilisation de Nokia PC Suite	12
5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite	13
5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC	15
5.3 Synchronisation des données entre votre téléphone et un PC	16
5.4 Connexion à Internet par le biais de votre téléphone.....	17
5.5 Installation d'applications depuis un PC vers votre téléphone	18
5.6 Gestion du contenu du téléphone sur un PC	19
5.7 Création de contacts sur votre téléphone.....	20
5.8 Envoi de messages depuis un PC.....	20
5.9 Création d'entrées de calendrier.....	22
5.10 Stockage d'images à partir de votre téléphone sur un PC	23
5.11 Transfert de fichiers vidéo entre votre PC et votre téléphone	23
6. Termes et abréviations	24
7. Remarques relatives à la sécurité	25
INDEX	26




1. INTRODUCTION

Ce guide fournit les instructions nécessaires à l'installation de Nokia PC Suite, à la connexion de votre téléphone à votre PC et à l'utilisation des applications de Nokia PC Suite.

1.1 Applications de Nokia PC Suite

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez modifier et stocker les données de votre téléphone mobile Nokia sur un système PC fonctionnant sous Microsoft Windows et les synchroniser avec celui-ci. Nokia PC Suite se compose des applications suivantes :

Avec Nokia PC Suite, vous pouvez	Dans l'application	Icône
...sauvegarder des données personnelles de votre téléphone sur un PC. ...restaurer des données personnelles de votre PC sur un téléphone pris en charge.	Sauvegarder (Nokia Content Copier)	
...synchroniser des données personnelles entre votre téléphone et un PC.	Synchroniser (Nokia PC Sync)	
...utiliser votre téléphone comme modem pour connecter votre PC à Internet.	Connexion à Internet (One Touch Access)	
...créer, modifier et afficher les contacts stockés sur votre téléphone. ...partager des cartes de visite par message multimédia ou par e-mail.	Contacts (écran Contacts du Centre de communication Nokia)	
...envoyer des messages texte et multimédia à partir de votre PC. ...afficher et organiser les messages dans vos dossiers.	Messages (écran Messages du Centre de communication Nokia)	
...modifiez et gérez des entrées de calendrier sur votre téléphone.	Calendrier (écran Calendrier du Centre de communication Nokia)	
...transférer des fichiers entre votre téléphone et un PC. ...lire les fichiers et dossiers de votre téléphone sur un PC. Notez que vous pouvez gérer votre téléphone mobile dans l'Explorateur Windows en tant qu'appareil mobile Windows ou avec Nokia Phone Browser en fonction du système d'exploitation et des logiciels Microsoft installés sur votre PC.	Gestionnaire de fichiers	
...stocker des images et des clips vidéo de votre téléphone sur un PC.	Stockage des images (Image Store)	



Avec Nokia PC Suite, vous pouvez	Dans l'application	Icône
...transférer des fichiers vidéo entre votre PC et votre téléphone.	Transférer des vidéos (Nokia Video Manager)	
...installer des jeux et d'autres programmes sur votre téléphone à partir du PC.	Installer des applications (Nokia Application Installer)	
Explorez Nokia Music Store, téléchargez et écoutez de la musique sur votre ordinateur ou transférez-la sur votre appareil mobile.	Explorer la musique (Nokia Music)	
...télécharger Nokia Software Updater sur Internet et mettre à jour le logiciel de votre téléphone pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et améliorer les performances.	Mettre à jour le logiciel du téléphone (Nokia Software Updater)	
...téléchargez des cartes à partir d'Internet et chargez-les dans votre téléphone pour l'application Nokia Maps.	Télécharger des cartes (Nokia Map Loader)	

Pour plus d'informations sur les tâches que vous pouvez exécuter avec les applications de Nokia PC Suite, reportez-vous à l'aide des applications ainsi qu'à la section 5, *Utilisation de Nokia PC Suite*, de ce guide.

1.2 Ce dont vous avez besoin



Remarque : les configurations requises répertoriées ci-dessous correspondent à la date de mise en circulation de Nokia PC Suite 7.1. Pour prendre connaissance des toutes dernières informations concernant le logiciel, accédez à la page Nokia PC Suite du site Web www.nokia.com/pcsuite.

Pour...	Éléments nécessaires
...installer et exécuter Nokia PC Suite	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins 300 Mo d'espace disque disponible • L'un des systèmes d'exploitation suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Éditions Windows 7 32 et 64 bits ; • Éditions Windows Vista 32 et 64 bits ; • Édition Windows XP Professionnel x64 (Service Pack 2) ; • Windows XP (Professionnel ou Édition familiale) (Service Pack 2 ou version ultérieure). • Des droits d'administrateur sur le PC pour y installer le logiciel

Pour...	Éléments nécessaires
<p>...connecter votre téléphone à un PC</p>	<p>Au moins l'un des ensembles de connexion suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un câble de connexion USB (DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70 ou CA-101) et un port compatible sur votre PC ; • un câble de connexion série (CA-42) et un port compatible sur votre PC ; • un port infrarouge (IrDA) sur votre PC ; • un logiciel et un équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth.
<p>...créer une connexion via la technologie sans fil Bluetooth entre votre téléphone et un PC</p>	<p>Équipement doté de la technologie sans fil Bluetooth compatible avec l'une des piles Bluetooth prises en charge répertoriées ci-dessous : :</p> <p>Éditions Windows Vista 32 et 64 bits :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile WIDCOMM Bluetooth, version du pilote 6.x. • Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Windows XP x64 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, version du pilote 5.10.12, 6.10.10 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, version du pilote 5.0.5, 6.2.227.11 <p>Windows XP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Bluetooth Microsoft Windows • Pile Bluetooth Toshiba, versions du pilote 4.0, 5.0, 5.10.12, 6.10.10, 6.30.01 • Pile Bluetooth WIDCOMM, versions du pilote 1.4.2.18, 3.x, 4.x, 5.0, 5.1, 5.5 • Pile Bluetooth IVT BlueSoleil, versions du pilote 3.x, 5.0.5, 6.2.227.11, 6.4.245.0 <p>Remarque : les technologies Bluetooth et leurs versions disponibles peuvent ne pas être prises en charge par votre téléphone mobile Nokia. Reportez-vous au guide d'utilisateur de votre téléphone mobile Nokia pour plus de détails sur la compatibilité avec les technologies Bluetooth.</p> <p>Remarque : pour connaître la pile Bluetooth équipant votre PC, accédez à la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur Aide > A propos de Nokia PC Suite... > Afficher la boîte de dialogue informations système. Si votre PC est équipé d'une pile Bluetooth non prise en charge par Nokia PC Suite, cette information figure également dans les informations système.</p>
<p>...exécuter des tâches avec les applications Nokia PC Suite</p>	<p>Un téléphone compatible. Certaines fonctionnalités sont uniquement utilisables avec des modèles de téléphones prenant ces fonctionnalités en charge. Par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec certains téléphones.</p> <p>Pour connaître les versions et applications de Nokia PC Suite et les types de connexion que votre téléphone prend en charge, consultez la page Web www.nokia.com/pcsuite.</p>



Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.



Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.



Remarque : toutes les références faites à un PC dans ce guide s'appliquent également à un ordinateur portable.

1.3 Plus d'infos

Pour plus d'informations sur Nokia PC Suite, vous pouvez vous reporter :

- **À l'aide de Nokia PC Suite**, qui contient des instructions plus détaillées sur l'utilisation de Nokia PC Suite. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Aide > Rubriques d'aide**, puis sur le bouton Aide dans la fenêtre qui s'affiche ou appuyez sur F1 dans les applications de Nokia PC Suite.
- **Démonstration de Nokia PC Suite**, qui contient des démonstrations détaillées des applications de Nokia PC. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite demo** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour utiliser la démonstration, vous devez disposer d'une connexion Internet.
- **À la rubrique FAQ Search (Foire aux questions) de Nokia PC Suite**, qui contient des informations de dépannage sur Nokia PC Suite. Pour accéder à ces informations, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite sur le Web > FAQ PC Suite** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour rechercher dans la base de données de la rubrique FAQ Search (Foire aux questions).
- **Forum Nokia Support Discussions**, où vous pouvez discuter des produits Nokia, du logiciel PC par exemple, avec d'autres utilisateurs. Pour l'ouvrir, cliquez sur **Web > Nokia PC Suite sur le Web > Nokia Support Discussions** dans la page principale de Nokia PC Suite. Pour accéder au forum de discussion, vous devez disposer d'une connexion Internet.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre téléphone mobile Nokia, reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone.



Conseil : Vous pouvez vous inscrire gratuitement à la lettre d'information Nokia Connections pour recevoir des informations utiles et des offres spéciales sur les derniers périphériques, accessoires et logiciels Nokia (les nouvelles versions de PC Suite, par exemple). La lettre d'information Nokia Connections est disponible en plusieurs langues et peut vous être envoyée par e-mail ou sur votre téléphone mobile. Pour vous abonner à Nokia Connections par Internet, sélectionnez **Web > Inscription** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



Remarque : lisez attentivement les remarques de ce type. Elles contiennent généralement des informations vous permettant de prévenir d'éventuels problèmes.



2. INSTALLATION DE NOKIA PC SUITE

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM ou de la page Web de Nokia PC Suite à l'adresse www.nokia.com/pcsuite. Vous devez disposer de droits d'administrateur sur votre PC pour y installer le logiciel.

Pour établir une connexion entre votre téléphone et votre PC, vous devez installer des pilotes sur votre PC. Les pilotes s'installent automatiquement lors de l'installation de Nokia PC Suite et lors de la connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se connecter. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous à la section 3, *Installation des pilotes*, de ce guide.

2.1 Avant l'installation

Si une version antérieure de Nokia PC Suite (5.x, 6.x ou 7.x) est installée sur votre PC, celle-ci sera automatiquement remplacée au cours de l'installation. Si, pour une raison quelconque, la version antérieure doit être désinstallée manuellement, le programme d'installation vous invite à le faire.

Si vous souhaitez utiliser une connexion Bluetooth, vous devez installer un logiciel de technologie sans fil Bluetooth sur votre PC avant d'installer Nokia PC Suite. Pour plus d'informations relatives aux logiciels Bluetooth que vous pouvez utiliser avec Nokia PC Suite, reportez-vous à la section 1.2, *Ce dont vous avez besoin*, de ce guide.

Si vous voulez mettre à niveau la version 6.41 ou une version antérieure de Nokia PC Suite vers la version 7.1, vous devez d'abord synchroniser votre téléphone avec la version actuelle de façon à éviter la duplication des rendez-vous du calendrier. Une fois la version 7.1 de Nokia PC Suite installée, relancez la synchronisation.

2.2 Installation de Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM

Vous pouvez installer Nokia PC Suite à partir d'un CD-ROM si le colis de vente de votre téléphone en contient un.

1. Pour démarrer l'installation, insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de votre PC et cliquez sur l'option d'installation.
2. Sélectionnez la langue, puis cliquez sur **OK**. Le programme d'installation est lancé.
3. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit :
 - Si vous êtes connecté à Internet, Nokia PC Suite vérifie si une mise à jour ou un correctif pour la dernière version est disponible sur la page Web Nokia PC Suite. Si c'est le cas, il est conseillé de télécharger et d'installer la dernière version à partir de la page Web Nokia PC Suite.
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et vous pouvez alors sélectionner les types de connexion que vous souhaitez utiliser.



5. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer la prise en charge par PC Suite des SMS/MMS et groupes de contact. L'assistant Se connecter vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone.

2.3 Installation de Nokia PC Suite à partir du Web

1. Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur www.nokia.com/pcsuite > Compatibility & Download (Compatibilité et Téléchargement).
2. Sélectionnez votre téléphone dans la liste de modèles compatibles.
3. Sélectionnez la langue à télécharger dans la liste déroulante et cliquez sur **Download** (télécharger).
4. Cliquez sur **Exécuter** ou **Ouvrir** pour démarrer l'installation.
OU
Cliquez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le fichier sur votre PC. Recherchez ensuite le fichier téléchargé et cliquez dessus pour démarrer l'installation.
5. Suivez les instructions d'installation à l'écran et notez ce qui suit :
 - Vous devez lire et accepter le contrat de licence pour continuer.
 - Vous pouvez être invité à redémarrer l'ordinateur au cours de l'installation.
6. Une fois l'installation terminée, l'assistant Se connecter s'ouvre automatiquement et vous pouvez alors configurer les types de connexion que vous souhaitez utiliser.
7. En fonction du modèle de votre téléphone, il peut être nécessaire d'installer la prise en charge par PC Suite des SMS/MMS et groupes de contact. L'assistant Se connecter vous informe de la progression de l'installation. Notez que vous devez terminer l'installation sur l'interface utilisateur de votre téléphone.

2.4 Recherche des mises à jour du logiciel

Si Nokia PC Suite est installé sur votre ordinateur et si vous êtes connecté à Internet, une notification s'affiche lorsqu'une nouvelle version de Nokia PC Suite ou un correctif pour la version la plus récente est prêt à être téléchargé. Vous pouvez également rechercher des mises à jour du logiciel sur Internet quand vous le souhaitez.

Pour rechercher des mises à jour du logiciel :

1. Accédez à la fenêtre principale de Nokia PC Suite et cliquez sur **Web > Vérifier les mises à jour et les compléments**.
2. Une boîte de dialogue relative à l'initiative d'amélioration de PC Suite s'affiche en premier. Elle vous permet de participer à l'initiative et d'autoriser l'envoi d'informations de diagnostic à Nokia. Nokia PC Suite collecte les informations de diagnostic relatives à la configuration de votre ordinateur et au modèle d'appareil Nokia que vous utilisez avec Nokia PC Suite. Ces informations aident Nokia à améliorer ses produits et services, mais elles ne sont pas utilisées pour identifier les utilisateurs de Nokia PC Suite. Déterminez si vous souhaitez prendre part à l'initiative.



3. Vous serez ensuite informé si des mises à jour du logiciel sont disponibles pour téléchargement sur les pages Web Nokia PC Suite.

2.5 Désinstallation de Nokia PC Suite

1. Cliquez sur **Démarrer > Programmes > Nokia PC Suite > Désinstaller Nokia PC Suite**.
2. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.

OU

1. Cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
(Si vous effectuez cette opération sous Windows XP, utilisez l'affichage classique du Panneau de configuration.)
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans la liste Programmes déjà installés, sélectionnez Nokia PC Suite.
4. Cliquez sur **Modifier/Supprimer**. Si vous cliquez sur Modifier, cliquez sur **Supprimer** dans la fenêtre qui s'affiche.
5. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



Remarque : lorsque vous désinstallez Nokia PC Suite, les pilotes qui ont été installés avec Nokia PC Suite sont également désinstallés. Si vous avez mis à jour les pilotes Nokia Connectivity Cable Drivers séparément après avoir installé Nokia PC Suite, ils ne seront pas désinstallés.

2.6 Modification de la langue utilisée dans Nokia PC Suite

Si Nokia PC Suite est déjà installé et que vous souhaitez modifier la langue utilisée par les applications, exécutez l'une des actions suivantes :

- Pour installer la même version de Nokia PC Suite dans une autre langue : désinstallez Nokia PC Suite, puis réinstallez-le dans la nouvelle langue à partir du CD-ROM ou du site Web Nokia PC Suite.
- Pour installer une version plus récente de Nokia PC Suite dans une autre langue : installez Nokia PC Suite dans la nouvelle langue. L'ancienne version de Nokia PC Suite et la langue utilisée dans cette version sont automatiquement remplacées lors de l'installation.



Remarque : dans la mesure du possible, utilisez la même langue pour le téléphone, le système d'exploitation et Nokia PC Suite. Vous garantirez ainsi un fonctionnement correct de votre téléphone avec toutes les applications de Nokia PC Suite.



3. INSTALLATION DES PILOTES

Pour connecter votre téléphone et le PC avec lesquels vous allez utiliser les applications de Nokia PC Suite, vous devez installer des pilotes de connectivité sur votre PC. Les pilotes de connectivité s'installent automatiquement lors de l'installation de Nokia PC Suite et lors de la connexion de votre téléphone à votre PC avec l'assistant Se connecter.

Si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme modem et vous connecter à des services réseau comme Internet lorsque aucun réseau câblé n'est disponible, vous devez installer des pilotes de modem sur votre PC. Nokia PC Suite installe les pilotes de modem nécessaires automatiquement.

Le tableau ci-dessous indique les pilotes requis en fonction du type de connexion que vous utilisez :

Type de connexion	Pilotes de connectivité	Pilotes du modem
Câble USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101 Câble série CA-42	Installé automatiquement	Installé automatiquement.
Infrarouge	Votre PC doit être équipé d'un port infrarouge. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC par infrarouge.	Le modem infrarouge Nokia est installé automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC par infrarouge.
Technologie sans fil Bluetooth	Une pile Bluetooth prise en charge doit être installée sur votre PC. Les pilotes sont installés automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC via Bluetooth.	Le modem Bluetooth à connectivité PC est installé automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC via l'assistant Se connecter. Si Microsoft Bluetooth est installé sur votre PC, un modem Bluetooth standard est également installé automatiquement.

4. CONNEXION DE VOTRE TÉLÉPHONE À VOTRE PC

Vous devez connecter votre téléphone à un PC pour :

- Transférer des informations entre les applications de Nokia PC Suite et le téléphone. Synchroniser, par exemple, des rendez-vous du calendrier ou transférer des images.
- Utiliser votre téléphone comme modem et connecter votre PC à des services réseau comme Internet.

4.1 Sélection d'un type de connexion

Vous pouvez relier le téléphone et le PC via un câble USB ou série, une connexion infrarouge (IrDA) ou la technologie sans fil Bluetooth. Une fois Nokia PC Suite installé, l'assistant Se connecter s'ouvre et vous guide dans la configuration du type de connexion que vous souhaitez utiliser.

Les types de connexion que vous pouvez sélectionner dépendent des types de connexion pris en charge par votre téléphone et votre PC. Pour connaître les types de connexion pris en charge par votre téléphone, reportez-vous à la page Web www.nokia.com/pcsuite ou au guide de l'utilisateur de votre téléphone.

Type de connexion	Détails
Câbles USB DKU-2, DKE-2, CA-53, CA-70, CA-101	Un câble USB permet un transfert de données rapide et fiable entre un téléphone et un PC. Plusieurs connexions par câble USB peuvent être établies ; il est même possible d'établir des connexions série et USB simultanément. Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.
Câble série CA-42	Un câble série est une méthode de connexion fiable entre un téléphone et un PC. Vous ne pouvez établir qu'une seule connexion par câble à la fois. Si votre téléphone ne vous a pas été livré avec un câble, vous pouvez en acheter un chez votre revendeur Nokia.
Infrarouge	Une connexion infrarouge permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. La distance idéale entre le téléphone et le PC est d'un mètre au maximum.
Bluetooth	La technologie sans fil Bluetooth permet une connexion sans fil à votre PC dans un rayon proche. Les deux appareils doivent se trouver dans un rayon de 10 mètres.



Remarque : certains modèles de téléphone disposent d'un paramètre de sécurité facultatif qui verrouille le téléphone au-delà d'une période définie si ce dernier est en mode veille. Avant de pouvoir établir une connexion entre votre téléphone et Nokia PC Suite, vous devez d'abord déverrouiller votre téléphone.

4.2 Connexion de votre téléphone par câble

1. Dans l'assistant Se connecter, sélectionnez **Connexion par câble** comme type de connexion.
2. Branchez le câble sur le PC lorsque l'assistant Se connecter vous y invite, puis branchez l'autre extrémité du câble sur le téléphone.
3. Lors de la première utilisation de la connexion par câble, vous devez attendre que l'assistant termine l'installation des pilotes requis.



Remarque : Bien que le câble CA-42 soit un câble série, connectez-le au connecteur USB de votre ordinateur puisque Windows l'identifie comme un câble USB. Normalement, le port COM est sélectionné automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le configurer manuellement dans Nokia Connection Manager. Pour accéder à Nokia Connection Manager, cliquez sur **Paramètres > Gérer les connexions** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Sélectionnez le type de connexion Câble série, puis cliquez sur **Configurer** pour définir le port COM. Cette configuration ne doit être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.



Remarque : lorsque vous connectez votre téléphone au PC via un câble USB, assurez-vous que le mode par défaut ou le mode PC Suite est sélectionné dans votre téléphone si vous souhaitez utiliser Nokia PC Suite avec votre téléphone. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre téléphone pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les modes USB disponibles.



Remarque : assurez-vous de toujours utiliser des câbles Nokia d'origine avec Nokia PC Suite pour garantir un fonctionnement fiable des applications de Nokia PC Suite. Vérifiez le marquage du câble.

4.3 Connexion de votre téléphone par infrarouge

1. Activez le port IR de votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
2. Si vous utilisez un téléphone Symbian, vérifiez que vous avez sélectionné le type de connexion infrarouge sur votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
3. Placez le téléphone et le PC de façon à ce que les ports IR des deux appareils se trouvent face à face.
4. La connexion se crée automatiquement.

4.4 Connexion de votre téléphone via la technologie sans fil Bluetooth

1. Assurez-vous que votre téléphone peut être détecté par les autres périphériques Bluetooth et activez la connexion Bluetooth de votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.
2. Lorsque vous activez Bluetooth pour la première fois, un message vous demande d'attribuer un nom au téléphone. Ce nom sera utilisé chaque fois que vous connecterez votre téléphone à votre PC.
3. Assurez-vous que la pile Bluetooth de votre PC est activée.
4. Si vous utilisez un adaptateur Bluetooth, assurez-vous qu'il est branché au PC.



5. Sélectionnez le texte **Cliquez ici pour connecter un téléphone**, situé au-dessus de l'image du téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir l'assistant **Se connecter**, puis suivez les instructions de l'assistant pour relier votre téléphone à votre PC.

Pour connaître les piles Bluetooth équipant votre PC, cliquez sur **Aide > A propos de Nokia PC Suite... > Afficher la boîte de dialogue informations système** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Si votre PC est équipé d'une pile Bluetooth non prise en charge par Nokia PC Suite, cette information figure également dans les informations système.

4.4.1 Liaison des périphériques pour la connexion Bluetooth

Pour utiliser la connexion Bluetooth, vous devez établir une liaison entre votre téléphone et votre PC. Cette liaison implique le codage de deux périphériques Bluetooth de manière à leur permettre de communiquer entre eux pour échanger des données. Cette liaison ne doit être réalisée qu'une seule fois, avant d'utiliser la connexion pour la première fois.

Suivez les instructions de liaison de l'assistant **Se connecter**. Remarque :

- Si vous utilisez le code d'authentification généré par l'assistant **Se connecter**, entrez ce code sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Vous pouvez également créer votre propre code d'authentification (1 à 16 lettres, chiffres), puis entrer le même code d'abord sur le PC, puis sur le téléphone lorsqu'un message vous y invite. Ce code d'authentification est utilisé une seule fois et vous ne devez pas le mémoriser.
- Vous devez autoriser la connexion entre votre téléphone Nokia et votre PC. Sélectionnez **Oui** lorsque la demande de connexion s'affiche sur l'écran de votre téléphone.
- Vous pouvez définir votre PC comme équipement autorisé, ce qui signifie que les connexions individuelles entre votre téléphone et votre PC ne requièrent pas d'autorisation distincte. Accédez à l'écran **Équipements liés** sur votre téléphone, cherchez votre PC et sélectionnez-le comme PC autorisé.

4.5 Téléphones connectés

Une fois votre téléphone connecté au PC, vous pouvez voir le nom et le type de connexion du téléphone dans le volet de sélection du téléphone et d'indication de la progression, dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



Conseil : vous pouvez renommer votre téléphone dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour ce faire, cliquez sur **Paramètres > Renommer le téléphone** et saisissez un nouveau nom dans le champ affichant le nom du téléphone connecté.

Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le téléphone que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet.

Si vous souhaitez connecter un autre téléphone en plus des téléphones déjà connectés ou changer le type de connexion d'un téléphone connecté, vous pouvez le faire dans l'assistant **Se connecter**. Pour démarrer l'assistant, cliquez sur **Paramètres > Ajouter plus de téléphones** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.



5. UTILISATION DE NOKIA PC SUITE

La section suivante vous donne des instructions pour commencer à utiliser les applications de Nokia PC Suite. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique d'aide (**Aide > Rubriques d'aide**) et à la démonstration (**Web > Didacticiel PC Suite**) de Nokia PC Suite.



Remarque : par exemple, vous ne pouvez pas envoyer de messages multimédia avec certains téléphones. Pour savoir quelles applications de Nokia PC Suite vous pouvez utiliser avec votre téléphone, rendez-vous sur la page Web www.nokia.com/pcsuite.

Pour ouvrir Nokia PC Suite, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite dans la zone de notification de Windows.
- Double-cliquez sur l'icône de Nokia PC Suite sur le bureau.
- Dans le menu **Démarrer** de Windows, cliquez sur **Programmes > Nokia PC Suite**.



Conseil : Nokia PC Suite s'ouvre automatiquement au démarrage de votre PC. Pour désactiver l'ouverture automatique au démarrage, accédez au menu Fichier de la fenêtre principale de PC Suite et désélectionnez l'option **L'afficher au démarrage**.




5.1 Fenêtre principale de Nokia PC Suite



Illustration 1. Exemple de la fenêtre principale de Nokia PC Suite avec le volet du calendrier (image en anglais)

La fenêtre principale de Nokia PC Suite comporte plusieurs zones, décrites ci-dessous :

Zone	Description
Volet Applications	<ul style="list-style-type: none">• Présente les applications standard intégrées à Nokia PC Suite ainsi que les applications supplémentaires que vous êtes susceptible d'avoir téléchargées sur les pages Web Nokia PC Suite.• Pour ouvrir une application, cliquez sur l'icône qui lui est associée ou sélectionnez-la à partir du menu Fichier.
Volet État	<ul style="list-style-type: none">• Affiche une notification si des compléments applicatifs, des mises à jour de compléments applicatifs installés ou de Nokia PC Suite sont disponibles pour votre téléphone.



Zone	Description
Volet de sélection du téléphone et d'indication de la progression	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les téléphones actuellement connectés à l'ordinateur. Indique également le niveau de batterie de votre téléphone connecté et affiche des informations détaillées sur la quantité de mémoire libre sur le téléphone (En fonction du modèle du téléphone et du type de connexion que vous utilisez). • Si aucun téléphone n'est connecté à l'ordinateur, utilisez l'Assistant Se connecter pour établir la connexion. Pour accéder à l'assistant Se connecter, sélectionnez Cliquez ici pour connecter un téléphone, au-dessus de l'image du téléphone. • Si plusieurs téléphones sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez le téléphone que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante du volet. • Vous pouvez renommer votre téléphone en cliquant sur Paramètres > Renommer le téléphone et en saisissant un nouveau nom dans le champ qui affiche le nom du téléphone connecté. • Pour transférer de la musique, des images, des fichiers vidéo et des applications sur votre téléphone, faites glisser les fichiers sur l'image du téléphone.
Volet Messages	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche les messages texte à partir de la boîte de réception de votre téléphone connecté lorsque vous cliquez sur l'icône Messages sous le volet. Pour passer d'un message à un autre, cliquez sur les flèches sous le volet du message. • Cliquez avec le bouton droit sur un message pour y répondre, le transférer ou le supprimer de votre téléphone. • Cliquez sur un message pour l'ouvrir dans l'écran Messages du Centre de communication Nokia. À partir de là, vous pouvez le transférer ou créer des messages texte et multimédia. • Pour mettre à jour les messages affichés dans le volet des messages, appuyez sur F5. • Cliquez sur la poignée située sur l'extrémité supérieure du volet des messages pour maximiser ou minimiser le volet.
Volet Calendrier	<ul style="list-style-type: none"> • Affiche le calendrier à partir de votre téléphone connecté lorsque vous cliquez sur l'icône Calendrier sous le volet. • Si vous placez le curseur de votre souris sur une date marquée d'un petit triangle, une info-bulle affiche les informations détaillées de chaque entrée pour la date en question. • Vous pouvez modifier le calendrier en ajoutant de nouvelles entrées de réunion ainsi qu'en modifiant ou en supprimant des entrées existantes. • Pour parcourir le calendrier, cliquez sur les flèches sous le mois affiché en cours. • Pour mettre à jour les entrées affichées dans le volet du calendrier, appuyez sur F5. • Cliquez sur la poignée située sur l'extrémité supérieure du volet du calendrier pour maximiser ou minimiser le volet.





Conseil : si vous ne voulez pas afficher les volets Messages ou Calendrier dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Paramètres > Paramètres...**, accédez à l'onglet du téléphone et désactivez les cases à cocher **Afficher les messages** ou **Afficher le calendrier**.

5.2 Sauvegarde du contenu du téléphone sur un PC

Nokia Content Copier vous permet de sauvegarder le contenu de votre téléphone sur un PC. Vous pouvez sauvegarder l'intégralité du contenu du téléphone ou sélectionner les éléments à sauvegarder. Il est conseillé de sauvegarder régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas perdre d'informations importantes.

Vous pouvez restaurer le contenu sur le même modèle de téléphone que celui à partir duquel la sauvegarde a été effectuée à l'origine ou l'importer sur un téléphone Nokia d'un autre modèle. Si vous restaurez un fichier de sauvegarde sur le même téléphone que celui à partir duquel la sauvegarde a été effectuée, les données existantes sur le téléphone sont remplacées par les données du fichier de sauvegarde.



Remarque : n'utilisez pas votre téléphone ou ne le déconnectez pas pendant que Nokia Content Copier effectue une sauvegarde ou restaure le contenu du téléphone.



Remarque : il se peut que vous ne puissiez pas copier, modifier ou transférer certains éléments (images, sonneries et autre contenu) en raison de la protection des droits d'auteur à laquelle ils sont assujettis.



Remarque : en fonction du type de données prises en charge par le téléphone cible, certains contenus peuvent uniquement être restaurés sur le même modèle de téléphone que celui à partir duquel ils ont été sauvegardés à l'origine.

Pour sauvegarder le contenu de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.
3. Cliquez sur **Sauvegarder**.
4. Choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder dans la liste des types de contenus disponibles, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Définissez le nom et l'emplacement du fichier de sauvegarde, puis cliquez sur **Suivant**. Une fois la sauvegarde du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur **Afficher le rapport** si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'opération de sauvegarde.

Pour restaurer ou importer un fichier de sauvegarde

1. Connectez votre téléphone au PC. La connexion par câble USB est la plus rapide pour transférer des fichiers volumineux entre votre téléphone et un PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Sauvegarder**  pour ouvrir Nokia Content Copier.



3. Cliquez sur **Restaurer**.
4. Sélectionnez un fichier de sauvegarde à utiliser pour la restauration ou l'importation, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez restaurer ou importer dans la liste des types de contenus disponibles, puis cliquez sur **Suivant**. Une fois la restauration ou l'importation du contenu du téléphone effectuée, cliquez sur **Afficher le rapport** si vous souhaitez obtenir des informations détaillées sur l'opération.

5.3 Synchronisation des données entre votre téléphone et un PC

Nokia PC Sync permet de synchroniser les contacts, les tâches et éléments du calendrier, les notes ainsi que les e-mails entre un téléphone mobile Nokia et le gestionnaire d'informations personnelles (Personal Information Manager ou PIM) d'un PC. Vous pouvez également procéder à la synchronisation des signets et flux RSS entre un téléphone mobile Nokia et un navigateur Web pris en charge, ou des fichiers et dossiers entre un téléphone mobile Nokia et un PC. Synchroniser des données signifie que celles-ci sont identiques sur votre téléphone et votre PC. Notez que tous les modèles de téléphone ne prennent pas en charge, entre autres, la synchronisation des e-mails ou des signets et des flux RSS.

Vous pouvez synchroniser un téléphone Nokia compatible avec les applications PIM suivantes d'un PC :

- Microsoft Outlook 2000/2002/2003/2007
- Microsoft Outlook Express / Carnet d'adresses Windows
- Calendrier et Contacts Microsoft Windows
- Lotus Notes 5.x, 6.x, 7.0 et 8.x
- Lotus Organizer 5.x et 6.x

Pour créer la première tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Lorsque vous ouvrez Nokia PC Sync pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre automatiquement. Vous pouvez ignorer l'assistant et lancer une synchronisation avec les paramètres par défaut ou suivre les instructions données sur l'écran pour terminer le processus de l'assistant. Il est recommandé de suivre l'assistant pour bien définir vos paramètres personnels pour la synchronisation. Suivez les instructions qui apparaissent sur l'écran pour définir, par exemple :
 - l'application PIM avec laquelle vous voulez synchroniser le téléphone ;
 - les données à synchroniser ;
 - les paramètres pour la synchronisation des éléments que vous avez sélectionnés.
4. Sur la page Terminer de l'assistant, cliquez sur **Avancés** si vous souhaitez définir des paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits.

Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.



Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Synchroniser**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia PC Sync.
3. Cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur **Créer des paramètres**.
5. Dans les pages de paramétrage de l'assistant, sélectionnez, par exemple, l'application PIM du PC que vous souhaitez utiliser lors de la synchronisation, les informations à synchroniser et la plage de synchronisation.
6. Sur la dernière page de l'assistant, cliquez sur **Avancés** si vous souhaitez définir des paramètres pour la synchronisation automatique et la résolution des conflits. Selon les éléments à synchroniser, certains onglets de la fenêtre des paramètres sont actifs et d'autres inactifs. Remplissez les onglets actifs.
7. Cliquez sur **OK** pour terminer la tâche de synchronisation.

Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

L'icône Nokia PC Sync s'affiche dans la zone de notification Windows sur la droite de la barre de tâches, lorsque Nokia PC Sync est actif :

-  indique que le téléphone est connecté. Vous pouvez cliquer sur l'icône pour ouvrir PC Sync ou cliquer sur l'icône avec le bouton droit de la souris pour accéder aux commandes de menu de Nokia PC Sync.
-  indique que le téléphone n'est pas connecté.



Remarque : par défaut, Nokia PC Sync n'est pas configuré pour se lancer automatiquement au démarrage du PC. Pour que PC Sync se lance automatiquement au démarrage du PC :

1. Cliquez sur **Synchroniser** dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Nokia PC Sync dans la zone de notification Windows.
3. Sélectionnez **Activer au démarrage**.

5.4 Connexion à Internet par le biais de votre téléphone

L'application One Touch Access de Nokia PC Suite vous permet d'utiliser votre téléphone comme modem pour créer une connexion réseau à Internet. Ce peut être par câble, par infrarouge ou par technologie sans fil Bluetooth.

Avant d'utiliser votre téléphone comme modem, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un téléphone et un abonnement qui prennent en charge les données paquets.
- Un logiciel de communication de données approprié installé sur votre PC.
- Un abonnement aux services réseau appropriés auprès de votre fournisseur local de services ou auprès d'un fournisseur Internet.



- Les pilotes de modem appropriés installés sur votre PC. Nokia PC Suite les installe automatiquement.



Remarque : si votre téléphone ne prend pas en charge les données paquets, vous pouvez vous connecter à Internet en créant une connexion à distance. Reportez-vous aux instructions relatives à l'utilisation de votre téléphone comme modem dans l'aide de Nokia PC Suite.

Pour vous connecter à Internet

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Si vous utilisez un câble série CA-42 ou une connexion infrarouge pour relier votre téléphone à Nokia PC Suite, vous devez d'abord désactiver les types de connexion afin de pouvoir utiliser le type de connexion approprié pour le modem. One Touch Access désactive automatiquement les types de connexion pour se connecter et les active à nouveau lorsque le modem est déconnecté.
3. Cliquez sur **Connexion à Internet**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir One Touch Access. Après un délai de 10 secondes, One Touch Access utilise automatiquement votre téléphone en tant que modem pour se connecter à Internet.
OU
Ouvrez One Touch Access et cliquez sur **Configurer** pour sélectionner le modem et l'opérateur réseau dans une liste d'opérateurs, puis cliquez sur **Connecter** pour établir la connexion Internet.
4. Lorsque vous voulez vous déconnecter, cliquez sur **Déconnecter** pour fermer la connexion Internet.

5.5 Installation d'applications depuis un PC vers votre téléphone

Nokia Application Installer vous permet d'installer sur votre téléphone des applications Symbian et Java™ (telles que des calendriers ou des jeux) ou des widgets à partir d'un PC. Les types de fichiers que vous pouvez installer avec Nokia Application Installer dépendent du modèle de téléphone que vous utilisez. Les types de fichiers compatibles sont : .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE et .WGZ. Vous pouvez télécharger des applications sur votre PC, par exemple à partir de pages Web Nokia ou d'autres pages proposées par des prestataires de services. Vous pouvez aussi installer vos propres applications.

Pour installer une application sur votre téléphone

1. Téléchargez le fichier .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE ou .WGZ pour l'application que vous souhaitez installer.
2. Connectez votre téléphone au PC.
3. Dans Windows Explorer, double-cliquez sur un fichier .SIS, .SISX, .JAR, .N-GAGE ou .WGZ que vous souhaitez installer sur votre téléphone. Nokia Application Installer installe l'application sur votre téléphone.

Notez que si vous disposez d'un téléphone muni d'un système d'exploitation Symbian, vous devez finaliser l'installation sur le téléphone.



Pour ouvrir Nokia Application Installer, cliquez sur **Installer des applications**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite. Pour obtenir des instructions d'utilisation, reportez-vous à l'aide de Nokia Application Installer.

Pour plus d'informations sur les types d'application qui peuvent être installés sur votre téléphone, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone.



Remarque : Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications téléchargées à partir de sites Web autres que le site Nokia. Si vous décidez de télécharger des applications à partir de ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que celles que vous prendriez pour tout autre site.

5.6 Gestion du contenu du téléphone sur un PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un PC avec Nokia PC Suite, vous pouvez afficher des fichiers et des dossiers sur votre téléphone. Vous pouvez également les transférer entre ce dernier et un PC dans l'Explorateur Windows exactement de la même manière que pour un transfert interne au PC.

En plus de la mémoire du téléphone, une carte mémoire et une mémoire de masse apparaissent en tant que sous-dossiers du téléphone s'ils sont disponibles sur celui-ci. Notez que tous les modèles de téléphones ne prennent pas en charge les cartes mémoire ou les mémoires de masse.

Pour afficher le contenu du téléphone sur un PC

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, sélectionnez **Gestionnaire de fichiers** . Dans l'Explorateur Windows, sélectionnez
 - **Poste de travail > Appareils mobiles > Nokia xxxx** (xxxx représente le numéro de modèle du téléphone). Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom.
OU
 - **Poste de travail > Nokia Phone Browser > Nokia xxxx** (xxxx représente le numéro de modèle du téléphone). Si vous avez attribué un nom à votre téléphone tel que « Mon téléphone », le dossier portera ce nom.
3. Double-cliquez sur le nom du téléphone pour parcourir ses dossiers et fichiers internes.

Remarque : vous pouvez gérer votre téléphone mobile dans l'Explorateur Windows en tant qu'appareil mobile Windows ou avec Nokia Phone Browser en fonction du système d'exploitation et des logiciels Microsoft installés sur votre PC.



Conseil : pour actualiser l'affichage du contenu du téléphone, cliquez sur **Affichage > Rafraîchir** ou appuyez sur **F5**.





Remarque : lorsque vous copiez des fichiers protégés par copyright (par exemple, des pistes de musique obtenues dans Nokia Music Store) à partir d'un PC vers votre téléphone, utilisez une connexion par câble USB et sélectionnez le mode de transfert multimédia dans le téléphone lorsque vous connectez le câble USB. Puis, utilisez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers sur votre téléphone.

5.7 Création de contacts sur votre téléphone

Dans l'écran Contacts du Centre de communication Nokia, vous pouvez modifier et gérer les informations de contacts stockées dans votre téléphone. En plus des contacts individuels stockés sur votre téléphone, des groupes de contacts s'affichent, si votre modèle de téléphone les prend en charge. Les informations de contacts peuvent inclure plusieurs numéros de téléphone, des adresses électroniques et des photos des contacts. Vous pouvez également envoyer des cartes de visite électroniques (vCartes) par messages multimédia ou par e-mail, copier des contacts à partir d'un autre téléphone, importer et exporter des contacts entre votre téléphone et votre PC.



Remarque : seuls les contacts stockés dans la mémoire interne de votre téléphone sont affichés dans l'écran Contacts. Si vous disposez de numéros stockés uniquement sur la carte SIM, vous devez tout d'abord les copier dans la mémoire interne du téléphone pour pouvoir les afficher dans l'écran Contacts.

Pour créer un nouveau contact sur votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Contacts** . L'écran Contacts du Centre de communication Nokia s'ouvre.
3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Contact**. La boîte de dialogue de contacts s'ouvre et les champs qu'elle contient sont vierges.
4. Saisissez les détails du contact dans les champs appropriés. Les nom et prénom du contact sont obligatoirement à renseigner. Pour ajouter des détails supplémentaires au nom, cliquez sur **Nom complet**. Pour ajouter des numéros de téléphone et des adresses de type Général, pour le Domicile ou pour le Bureau, cliquez sur **Avancés**.
5. Cliquez sur **OK**. Le contact est enregistré sur votre téléphone.

5.8 Envoi de messages depuis un PC

Dans l'écran Messages du Centre de communication Nokia, vous pouvez recevoir et envoyer des messages texte et multimédia à partir de votre PC, les organiser dans des dossiers, envoyer des messages en tant qu'e-mail, importer et exporter des messages texte entre votre téléphone et votre PC.

Pour envoyer un message texte

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Messages** . L'écran Messages du Centre de communication Nokia s'ouvre.



3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Message**. Une boîte de dialogue de message vierge s'ouvre.
4. Sélectionnez les destinataires du message via l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À** :
 - Cliquez sur **Sélectionner destinataires** pour ouvrir la base de données de contacts, double-cliquez pour sélectionner les destinataires et cliquez sur **OK**.
5. Rédigez votre message dans la zone de texte.
6. Cliquez sur **Envoyer message**. Votre SMS est envoyé aux destinataires sélectionnés.

Pour envoyer un message multimédia




Remarque : vos fichiers multimédia sont convertis dans un format optimisé pour téléphones mobiles si vous les modifiez dans le mode **Limité** ou dans le mode **Guidé**. Pour vérifier cette option, sélectionnez **Outils > Mode de création de MMS**.

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Messages** . L'écran Messages du Centre de communication Nokia s'ouvre.
3. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Message**. Une boîte de dialogue de message vierge s'ouvre.
4. Cliquez sur **Passer en mode de création de MMS**.
5. Sélectionnez les destinataires du message via l'une des méthodes suivantes :
 - Saisissez le numéro de téléphone du destinataire dans le champ **À** :
 - Cliquez sur **Sélectionner destinataires** pour ouvrir la base de données de contacts, double-cliquez pour sélectionner les destinataires et cliquez sur **OK**.

Vous pouvez ajouter de la même manière des destinataires dans le champ **Cc** :
6. Écrivez un objet pour le message.
7. Écrivez votre message dans la zone de la diapositive.
8. Pour ajouter un élément multimédia à la diapositive, cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **Ajouter image ou vidéo**
 - **Ajouter musique**

Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations sur les fichiers d'images, de vidéo et de musique pris en charge.

Type de fichier	Formats de fichiers pris en charge
Images	*.jpg *.png *.bmp *.svg
Vidéos	*.avi *.3gp *.mp4 *.mpg *.wmv *.mov
Musique	*.amr, *.aac, *.mid, *.mp3, *.wav, *.wma



9. Parcourez l'arborescence jusqu'au fichier que souhaitez ajouter et cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Options de conversion** apparaît.
10. Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour utiliser le fichier tel quel, cliquez sur **Utiliser le format original**.
 - Pour convertir le fichier au format optimisé pour téléphones mobiles, définissez les options de conversion et cliquez sur **Convertir**. Si vous cochez la case **Utiliser pour tout le contenu de ce message** dans les options de conversion multimédia, les mêmes options s'appliquent automatiquement lorsque vous ajoutez d'autres fichiers du même type.
11. Le fichier sélectionné est ajouté à la diapositive.
12. Pour ajouter d'autres diapositives à ce message, cliquez sur **Ajouter diapositive**, puis répétez les étapes 7 à 10.
13. Cliquez sur **Envoyer message**. Votre MMS est envoyé aux destinataires sélectionnés.

5.9 Création d'entrées de calendrier

Dans la vue Calendrier du Centre de communication Nokia, vous pouvez voir les entrées du calendrier à partir de votre téléphone connecté, créer de nouvelles entrées calendrier, modifier, supprimer, rechercher et filtrer des entrées de calendrier, et en exporter entre votre téléphone et votre ordinateur. Les entrées de calendrier peuvent être constituées de réunions, de notes, d'anniversaires et de rappels.

Pour créer une entrée de calendrier

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite, cliquez sur **Calendrier** . L'écran Calendrier du Centre de communication Nokia s'ouvre.
3. Dans la vue Mois, sélectionnez une date.
OU
Dans la vue Semaine ou Jour, sélectionnez une date et une heure.
4. Sélectionnez **Fichier > Nouveau > Entrée du calendrier > [type d'entrée souhaité]**.
5. Remplissez les champs et précisez les détails nécessaires de l'entrée de calendrier.
6. Enregistrez vos modifications. L'entrée de calendrier est enregistrée sur le calendrier de votre périphérique.

5.10 Stockage d'images à partir de votre téléphone sur un PC

Image Store vous permet de stocker sur votre PC des photos et clips vidéo pris avec votre téléphone.

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Stocker des images**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Image Store.
3. Si vous utilisez Image Store pour la première fois, l'assistant de paramétrage s'ouvre automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone au PC et que vous ouvrez Image Store. Avant de pouvoir stocker des images, vous devez définir les types de fichiers à stocker (images ou vidéos), le fichier cible et les opérations d'Image Store qui seront effectuées après le stockage des fichiers.
4. Cliquez sur **Stocker maintenant**. Les fichiers sont stockés dans le dossier désigné.

Si vous souhaitez modifier les paramètres, cliquez sur **Paramètres** dans la fenêtre principale d'Image Store. Vous pouvez choisir, par exemple, de stocker automatiquement sur votre PC vos nouvelles images et vidéos chaque fois que vous connectez votre téléphone à votre PC et d'utiliser telle ou telle application pour visualiser les images et les clips vidéo. Pour plus d'informations relatives aux paramètres, reportez-vous à l'aide de Nokia PC Suite.

5.11 Transfert de fichiers vidéo entre votre PC et votre téléphone

Avec Nokia Video Manager, vous pouvez lire des fichiers vidéo, rechercher des fichiers vidéo sur votre PC, transférer des fichiers vidéo entre votre téléphone et votre PC, convertir des fichiers vidéo au format optimisé pour votre téléphone et télécharger des fichiers vidéo à partir d'un navigateur Web pris en charge vers votre téléphone et votre PC. Notez que Nokia Video Manager ne peut pas être utilisé avec tous les modèles de téléphones.

Pour transférer des fichiers vidéo d'un PC vers votre téléphone

1. Connectez votre téléphone au PC.
2. Cliquez sur **Transférer des vidéos**  dans la fenêtre principale de Nokia PC Suite pour ouvrir Nokia Video Manager.
3. Sélectionnez **Outils > Paramètres**. Dans l'onglet **Qualité vidéo**, sélectionnez la qualité de lecture souhaitée. Dans l'onglet **Dossiers**, sélectionnez un dossier du PC dans lequel vous voulez lancer une recherche de fichiers vidéo. Dans l'onglet **Mémoire**, choisissez si vous voulez stocker les vidéos dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur **Enregistrer la configuration**.
4. Sélectionnez **Outils > Rechercher des vidéos sur le PC**. La liste des fichiers vidéo de votre PC s'affiche dans la vue des résultats de la recherche.
5. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéo que vous voulez transférer vers votre téléphone.
6. Sélectionnez **Fichier > Transférer vers le téléphone**.



6. TERMES ET ABRÉVIATIONS

Terme	Explication
Correctif	Un correctif est un programme logiciel qui sert à améliorer l'utilisation ou la performance d'une application ou à corriger des dysfonctionnements dans un programme.
Données paquets	Technique de transmission de données (par ex. GPRS, 3G) qui permet de transférer et de recevoir des données en paquets au lieu d'utiliser un canal continu. Les utilisateurs payent uniquement pour le volume de données envoyé et reçu.
Flux RSS	Un flux RSS vous permet de suivre un site Web fréquemment mis à jour (par exemple un blog ou un site d'informations). Après vous être abonné à un flux sur Internet, vous serez averti des mises à jour du site. Vous ne devez donc plus naviguer sur un site spécifique pour vérifier s'il y a eu des modifications ou de nouveaux articles.
Pile Bluetooth	Ensemble de logiciels nécessaires à l'utilisation de Bluetooth sur un PC.
Pilote	Logiciel permettant à un autre logiciel de communiquer avec un périphérique matériel.
PIM	Personal Information Manager ; gestionnaire d'informations personnelles tel que Microsoft Outlook ou Lotus Notes. Une application PIM vous permet de gérer des informations personnelles et professionnelles comme des répertoires, des calendriers ou des notes.
Port COM	Port d'entrée/de sortie série via lequel des données sont transmises et reçues. Le port série est un connecteur sur un PC. Il est utilisé pour connecter des équipements série (comme des imprimantes, modems ou souris) à l'ordinateur et pour communiquer avec ces équipements. On attribue les noms COM1 et COM2 aux ports série.
SP	Service Pack. Correctif de logiciel pour une application installée.
Symbian	Système d'exploitation smartphone fourni par une société de licence de logiciels détenue par des grandes sociétés de technologie sans fil.
Technologie sans fil Bluetooth	Technologie émettant des liens radio de courte portée permettant aux ordinateurs portables, aux téléphones mobiles, aux appareils photo numériques et autres dispositifs portables de communiquer entre eux sans câbles. Un appareil portable Nokia équipé de la technologie sans fil Bluetooth permet à l'utilisateur de se connecter, sans fil, à un autre système Bluetooth compatible situé dans un environnement proche.
widget	Les widgets sont des applications Web autonomes vous permettant l'accès à de nombreux services Web à partir de votre téléphone mobile.

7. REMARQUES RELATIVES À LA SÉCURITÉ



Remarques importantes relatives à la sécurité

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

Installez et utilisez uniquement des applications et logiciels qui proviennent de sources offrant une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.



INDEX

affichage du contenu du téléphone sur un PC	19
Appareils mobiles Windows.....	19
applications	
installation sur le téléphone	18
Nokia PC Suite	12
Câble CA-101	8, 9
Câble CA-42	8, 9, 10
Câble CA-53	8, 9
Câble CA-70	8, 9
Câble DKE-2.....	8, 9
Câble DKU-2	8, 9
câbles	
connexion du téléphone au PC	10
pilotes de connectivité	8
clips vidéo	
stockage	23
Configuration requise	2
connexion	
à Internet.....	17, 18
sélection du type de connexion	9
téléphone au PC.....	9
contacts, création	20
contenu du téléphone	
affichage sur un PC	19
restauration ou importation.....	15
sauvegarde.....	15
création	
contacts	20
entrées de calendrier.....	22
tâches de synchronisation	16
désinstallation	
Nokia PC Suite	7
Ecran Messages.....	20
entrées de calendrier, création.....	22
envoi de messages multimédia	20
envoi de messages texte.....	20
Flux RSS.....	16, 24
Gestionnaire de fichiers.....	19
Image Store	23
images	
stockage	23
transfert sur un PC	23
infrarouge.....	9
connexion du téléphone au PC	10
pilotes de connectivité	8
installation	
applications sur le téléphone	18
Nokia PC Suite	
à partir du Web	6
d'un CD-ROM.....	5
Internet, connexion à	18
langue, modification	7
liaison des périphériques Bluetooth.....	11
logiciel du téléphone, mise à jour	2
messages MMS, envoi	20
messages texte, envoi	20
mise à jour du logiciel du téléphone	2
Nokia Application Installer	18
Nokia Content Copier	15
Nokia Map Loader.....	2
Nokia Music	2
Nokia PC Suite	
applications	1
fenêtre principale	13
ouverture automatique	11, 12, 15
Nokia PC Sync.....	16
Nokia Phone Browser	19
Nokia Software Updater.....	2
Nokia Video Manager	2
One Touch Access.....	17
photos	<i>Voir Images</i>
PIM.....	16, 24
Port COM	10, 24
stockage d'images	23
Symbian	24
synchronisation des données	16
Synchronisation des flux RSS	16
technologie sans fil Bluetooth	
connexion du téléphone au PC.....	10
liaison.....	11
piles.....	3, 24
pilotes de connectivité	8
Technologie sans fil Bluetooth.....	9, 24
téléphones	
connexion au PC.....	9
utilisation comme modem	17
termes	24
transfert de vidéo	23
vidéo, transfert entre PC et téléphone	23
Vue Calendrier	22
widgets	18, 24

Notice légale

Copyright © 1997-2009 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Aucune licence ne pourra être accordée ou tacitement autorisée pour tout autre usage. Des informations supplémentaires quant à l'utilisation promotionnelle, interne ou commerciale du produit sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Voir <<http://www.mpegla.com>>.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site <<http://www.mpegla.com>>.

With respect to MP3 content, supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute MP3 content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets, and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.

Concernant le contenu MP3, la fourniture de ce produit n'octroie pas de licence et n'implique aucun droit de distribution du contenu MP3 créé avec ce produit dans les systèmes de diffusion commerciale (terrestre, satellite, câble et/ou autres chaînes de distribution), applications de streaming (via Internet, intranets et/ou autres réseaux), autres systèmes de distribution de contenu (applications audio payantes ou audio à la demande et autres) ou sur des supports physiques (CD, DVD, puces semi-conductrices, disques durs, cartes mémoire et autres). Une licence indépendante est requise pour de telles utilisations. Pour plus de détails, veuillez visiter le site <http://mp3licensing.com>.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Les informations présentées dans ce guide concernent Nokia PC Suite 7.1. Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

